

TG-1ZE ELEKTRONISCHSCHLOSS

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 20.06.2017

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



IMPRESSUM



SEKURUM GMBH
LEOPOLDSTRASSE 48
6020 INNSBRUCK
ÖSTERREICH
T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H WWW.SEKURUM.AT
E OFFICE@SEKURUM.AT
UID ATU69508302
FIRMBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK
FN-NR: FN 48237M
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

KONZEPT & UMSETZUNG:
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2017

INHALT

1. ALLGEMEIN	3
2. INFORMATIONEN	4
7. NOTIZEN	5

1. ALLGEMEIN

Öffnen:

- Drücken Sie , die [rote LED] blinkt kurz auf und die [grüne LED] leuchtet.
- Geben Sie den Code ein [Werkcode: ①②③④⑤⑥] und drücken Sie .
(Jeder Tastendruck wird durch einen kurzen Signalton und Aufleuchten der [roten LED] bestätigt.)
- Nach korrekter Codeeingabe drücken Sie .
- Zur Bestätigung ertönen 2 kurze Signaltöne und die [rote LED] blinkt 2 mal auf
- Öffnen Sie die Tresortür mit dem Griff

Schließen:

- Schließen Sie die Tresortür
- Nach Aufleuchten der [grünen LED] geben Sie den Code ein und drücken Sie .
- Überprüfen Sie durch Betätigung des Griffes ob der Tresor versperrt ist.

Hinweis:

Sollte die [grüne LED] nicht aufleuchten, aktivieren Sie das Schloss durch Drücken der Taste , die [grüne LED] leuchtet auf, 1 kurzer Signalton ertönt und die [rote LED] blinkt einmal. Geben Sie den Code ein und drücken Sie . Zur Bestätigung ertönen 2 kurze Signaltöne und die [rote LED] blinkt 2-mal auf

Ändern des Codes:

- Drücken Sie 
- Eingabe des alten Codes
- Drücken Sie [P]
- Eingabe des neuen Codes
- Drücken Sie [P]
- Erneute Eingabe des neuen Codes zur Bestätigung
- Zum Abschluss drücken Sie [P]

Hinweis:

- Code nur bei geöffneter Tresortür umstellen.
- Testen Sie den neuen Code bei geöffneter Tresortür.
- Länge des Codes: 3-7 Stellen.

2. INFORMATIONEN

Bedeutung der Signaltöne:

Die Signaltöne werden begleitet durch Blinken der **[roten LED]**

- 1 kurzer Signalton:** Aktivieren des Schlosses, Taste wurde gedrückt
- 2 kurze Signaltöne:** Bestätigung der korrekten Codeeingabe bei Öffnen/Schließen
- 3 kurze Signaltöne:** Bestätigung der korrekten Codeeingabe und starte Öffnen/Schließen
- 4 kurze Signaltöne:** Bestätigung der Codeänderung
- 1 langer Signalton:** Eingabe eines falschen Codes
- 2 lange Signaltöne:** Schwache Batterie
- 3 lange Signaltöne:** Fehler beim Öffnen/Schließen des Schloss aufgrund einer geöffneten Tresortür oder eines mechanischen Fehlers.
- Blinken für 1 min:** Code 3-mal falsch eingegeben (blockiert für 1 min.)

Batteriewechsel:

Entfernen Sie die Abdeckung an der Innenseite der Tresortür und Sie bekommen Zugriff zur Batterie (LR6 AA - 4x).

Tresoröffnung bei leerer Batterie

- Im Fall einer leeren Batterie besteht die Möglichkeit einer Notstromversorgung, um das Schloss zu öffnen.
- Verwenden Sie eine neue ALKALINE 9 Volt Blockbatterie.
- Pressen Sie die Batterie auf die dafür vorgesehenen Kontakte rechts neben dem Tastenfeld (Polarität beachten).
- Der Kontakt muss während des gesamten Öffnungsvorganges erhalten bleiben.
- Öffnen Sie anschließend den Tresor auf dieselbe Art wie mit der internen Batterie

BESUCHEN SIE UNS UNTER:

**tresor-
online.at**

www.tresor-online.at
Der Tresor Online Shop für
Österreich

**tresor-
online.de**

www.tresor-online.de
Der Tresor Online Shop für
Deutschland

**tresor-
online.ch**

www.tresor-online.ch
Der Tresor Online Shop für
die Schweiz & Liechtenstein

sekurum GmbH
MIT K WIE KOMPETENZ

www.sekurum.at
Ihr Partner für Sicherheitstechnik
in Österreich

**alarm-
online.at**

www.alarm-online.at
Der Alarmanlagen Online Shop für
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

