

Bitte beachten Sie: Der Verankerungsbolzen sollte in den Boden montiert werden, bevor der Tresor angeschraubt wird.

1. Bitte sehen Sie sich die unten angeführte Grafik genau an. Die Verankerungsbolzen unterscheiden sich je nach Model.
2. Nachdem Sie die Größe des Verankerungsbolzen „A“ überprüft haben, bohren Sie ein 50mm tiefes Loch mit dem entsprechenden Durchmesser „B“ in den Beton.

A (Bolzengröße)	B (Durchmesser des Lochs)
M6 x 50mm	Ø 10mm
M10 x 101mm	Ø 14mm
M10 x 152mm	Ø 14mm

3. Geben Sie den Verankerungsbolzen und das Verankerungsrohr in das Loch.
4. Legen Sie eine flache Unterlegscheibe und eine Mutter auf den Verankerungsbolzen und ziehen Sie diese mit dem entsprechenden Werkzeug an, wodurch sich das Verankerungsrohr ausweiten kann. Somit ist dieses sicher im Boden angebracht.
5. Entfernen Sie die Mutter sowie die Unterlegscheibe vom Verankerungsbolzen.
6. Platzieren Sie den Tresor direkt auf der Verankerung und bohren Sie durch das zentrierte Loch am Tresorboden.
7. Platzieren Sie die Unterlegscheibe, die Sicherungsscheibe sowie die Mutter auf dem Verankerungsbolzen, und ziehen Sie diese an.

Bitte beachten Sie:

1. Der Bolzen muss eventuell gekürzt werden.
2. Eine Abdeckung wird nur bei feuerfesten Tresoren beigelegt. Platzieren Sie diese Abdeckung direkt über dem Loch

